



TASKI ergodisc omni

Szybkoobrotowa maszyna jednotarczowa - System Omni

TASKI Ergodisc Omni to:

- kompletny system do czyszczenia i pielęgnacji
- wszechstronność i funkcjonalność
- ergonomia
- bezpieczeństwo



Kompletny system do czyszczenia i pielęgnacji podłóg

System Omni to: 1 maszyna, 2 produkty, 3 pady gwarantują, że jest to unikalny, szybszy, praktyczny i bardzo wydajny system. Takie rozwiązanie zapewnia zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem czystości i pielęgnacją podłóg. Większość oszczędności wiąże się ze zwiększeniem wydajności maszyny. W porównaniu z tradycyjną, natryskową metodą czyszczenia podłóg urządzenie to pozwala na oszczędności nawet do 40%.

Wszechstronność i funkcjonalność

Omni System to połączenie wysokiej prędkości obrotowej maszyny (900 obr./min) z dużym naciskiem padu. Rozwiązanie to, w połączeniu z odpowiednimi produktami i padami, pozwala na użycie systemu do czyszczenia podłóg, ich polerowania oraz do codziennej pielęgnacji. Dzięki swej wielofunkcyjności, maszyna TASKI Ergodisc Omni doskonale sobie radzi nawet w miejscach, których nie można wyłączyć z ruchu.

Ergonomia

Dzięki ergonomicznym kształtom, maszyna ta zapewnia zwiększenie wydajności oraz zmniejszenie nakładu pracy.

- specjalny, ergonomiczny kształt rękojeści
- ruchoma rękojeść prowadząca
- niski poziom wibracji
- niski poziom hałasu

Bezpieczeństwo

- ochrona rąk, dzięki zamkniętej rękojeści
- podwójne izolacje
- podwójny zamek bezpieczeństwa

Dane techniczne

Szerokość pracy	43 cm (17 inch)
Prędkość obrotowa	900 obr./min.
Ciężar maszyny	42 kg
Wysokość silnika	41.5 cm
Zużycie prądu	1400 W
Napięcie	220 / 230 V / 50Hz
Długość przewodu	15 m
Poziom hałas	60 dB(A)
Klasa bezpieczeństwa	I
Certyfikaty	CE
Okres gwarancji	12 miesięcy

TASKI Ergodisc Omni

Produkt	Numer SKU
TASKI Ergodisc Omni	8004630
pad biały 43 cm	7501330
pad czerwony 43 cm	7501300
pad niebieski 43 cm	G70129

3 proste kroki do idealnego wyglądu podłóg

System Omni pozwala na wydłużenie okresu pomiędzy wykonywaniem kolejnych czyszczeń i zdzieraniem powłok. Można go stosować na podłogach wrażliwych na działanie wody, np. drewnianych lub na podłogach, na których nie należy używać emulsji do podłóg.

Krok 1 : czyszczenie

Aby usunąć zadrapania, zanieczyszczenia i pozostałości wcześniej stosowanych produktów, należy użyć maszyny Taski Ergodisc Omni z niebieskim padem oraz preparatem Taski Jontec Stripo. Czyszczenie wykonujemy w momencie, w którym podłoga zaczyna tracić właściwy wygląd. System Omni jest szczególnie polecany do stosowania na powierzchniach, które nie mogą być wyłączone z ruchu lub na których nie należy wykonywać zdzierania na mokro.

Step 2 : codzienne czyszczenie i pielęgnacja

Do codziennego czyszczenia i pielęgnacji podłóg, należy stosować Taski Ergodisc Omni z padem czerwonym oraz preparat Taski Jontec Restore. Taski Jontec Restore jest kombinacją wosków i rozpuszczalników, dzięki temu jednocześnie usuwa brud i zanieczyszczenia oraz pozostawia na powierzchni podłogi delikatny film ochronny. Polerowanie czerwonym padem tej powłoki ochronnej, pozwala na osiągnięcie ciepłego, jedwabistego połysku podłogi. Aby uzyskać wysoki stopień połysku, należy podłogę wypolerować padem z naturalnych składników.

Step 3 : Okresowe czyszczenie

W momencie kiedy wygląd podłogi będzie znajdował się poniżej akceptowalnego poziomu, aby usunąć głębokie zadrapania oraz oderwać brud od filmu ochronnego, należy ponownie wykonać czyszczenie lub użyć preparatu Taski Jontec Restore w połączeniu z czerwonym padem, aby usunąć ślady związane ruchem pieszych. Wtedy należy zacząć od kroku 2.



Diversey Polska Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 5
00-446 Warszawa
22 328 10 00
22 328 10 01
marketing.jd-pl@diversey.com
www.diversey.com

Serwis Techniczny
Diversey Polska Sp. z o.o.
22 328 10 12
22 731 40 92
serwis.tech@diversey.com


Diversey[™]